

Étiquette Coal Harbour^{MD} à transfert thermique pour plus de confort

Col du même tissu



L4001

Caractéristiques du produit :

- 6,3 oz, tricot plat micropiqué 100 % polyester
- Couleur contrastante sur les panneaux latéraux et à l'arrière du col
- Platte en «V»
- Coutures surpiquées sur l'ensemble du vêtement

Tailles femme: TP-4TG

Icônes/Détails du tissu :



Couleurs disponibles et Couleurs PMS

Les couleurs des tissus sont sujets à des variations selon les lots et ne correspondront pas exactement aux couleurs de référence pantone

NOIR / GRIS MÉTAL



GRIS MÉTAL / NOIR



NOIR / BLANC



MARINE FRANC / BLANC



MARINE FRANC / OR



NOIR / ROUGE FRANC



ROUGE FRANC / BLANC



VERT KELLY / BLANC



ROYAL FRANC / BLANC



Vue la nature des polyester, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de décoration.

L4001 - COAL HARBOUR^{MD} Chemise sport bicolore résistante aux accrocs pour femmes

MENSURATIONS DES VÊTEMENTS

Taille	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG	4TG
Poitrine – <i>Demie mesure</i>	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	22"	23 1/2"	25"	27"	29"
Poitrine – <i>Pleine mesure</i>	37"	39"	41"	44"	47"	50"	54"	58"
Longueur du corps à partir des PHÉ	25"	25 1/2"	26"	27"	28"	29"	29 1/2"	30"
Longueur de manche à partir du CD	14 1/8"	14 5/8"	15 1/8"	15 7/8"	16 5/8"	17 1/4"	18 1/4"	19 1/4"

Mesures du produit fini en pouces. Consultez le guide Comment mesurer pour de l'information détaillée sur les instructions de prise de mesures.

GUIDE DE TAILLE GÉNÉRALE POUR FEMMES

Taille	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG	4TG
Tailles numériques	2	4-6	8-10	12-14	16	18-20	22	24
Buste	32"-34"	35"-36"	37"-38"	39"-41"	42"-44"	45"-47"	48"-51"	52"-55"
Taille	24"-25"	26"-27"	28"-30"	30"-32"	33"-35"	36"-38"	40"-42"	42"-44"
Hanche	33"-35"	35"-37"	37"-39"	39"-41"	42"-44"	45"-47"	48"-50"	50"-52"
Longueur de manche à partir du CD	30"-30 1/2"	30 1/2"-31"	31 1/2"-32"	32 1/2"-33"	33 1/2"-34"	34"-34 1/2"	34 1/2"-35"	34 1/2"-35"

COAL HARBOUR[®]

INSTRUCTIONS D'IMPRESSION POUR TISSUS POLYESTER

Vu la nature des polyester, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de décoration.

Voici quelques conseils afin de décorer efficacement nos produits.

- La température du vêtement ne doit pas dépasser 320°F ou 160°C. Tout dépassement de cette température fera en sorte que le tissu rétrécira, ondulera ou perdra de sa couleur.
- La température et la vitesse de la sècheuse doivent être ajustés en fonction des spécificités du polyester.
- Si les vêtements doivent être polymérisés (flash), ne dépassez pas 1 à 2 secondes. Toute exposition plus longue pourrait endommager le tissu tel que spécifié précédemment.

Sérigraphie : Ces vêtements nécessitent l'utilisation d'encres poly qui séchent à une température plus basse. Un bloqueur de base gris (Dyso Grey) pour toutes les couleurs et un deuxième bloqueur de base blanc sur toutes les couleurs foncées sont recommandés. Veuillez consulter votre fournisseur d'encre pour plus d'information.

- La période de refroidissement pour le polyester est plus longue que pour le coton. Évitez de superposer, de sérigraphier ou d'effectuer un transfert thermique sur les vêtements avant qu'ils aient refroidis. Si vous ne laissez pas refroidir les vêtements avant de les empiler dans l'imprimante, il se pourrait que les tissus et les encres collent ensemble.

Transferts thermiques : Les transferts thermiques poly doivent être créés avec une couche anti-migration dans la conception. Ce procédé ne peut être fait que sur des t-shirts blancs ou de couleurs très pâles. Les encres utilisées sur le papier à imprimer doivent être plus foncées que la couleur du tissu de base ou alors, la couleur pourrait migrer dans celle du tissu ce qui donnerait un effet de perte de définition.

Impression par sublimation : Tel que noté dans les transferts thermiques, ce procédé ne peut être fait que sur des t-shirts blancs ou de couleurs très pâles. Les encres utilisées sur le papier à imprimer doivent être plus foncées que la couleur du tissu de base ou alors, la couleur pourrait migrer dans celle du tissu ce qui donnerait un effet de perte de définition.

- Si vous pressez à chaud ces vêtements, vous devez ajuster le temps, la température et la pression, à défaut desquels vous pourriez endommager le tissu tel que mentionné précédemment.
- Une ronde-test de production est recommandée, spécialement si vous avez une commande importante ou si votre imprimante n'est pas spécialisée dans l'impression de tissus de performance.